

NAVODILA ZA UPORABO - SLO

IN27704 Masažna kopel za stopala inSPORTline Kubispa



Pridržujemo si pravico do kakršnih koli sprememb in izboljšav svojih izdelkov brez predhodnega obvestila. Obiščite našo spletno stran www.insportline.si, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika.

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo preberite vsa navodila v priročniku.
- Med vzdrževanjem izdelka nikoli ne potopite v vodo.
- Napravo uporabljajte samo, ko sedite. Nikoli ne poskušajte stati na enoti.
- Ne dotikajte se vtiča in ne poskušajte odklopiti naprave, ko so roke mokre. Ne uporabljajte daljinskega upravljalnika z mokrimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte, če imate kakršne koli poškodbe stopal ali okrevate po medicinskem postopku.
- Naprave ne uporabljajte več kot 60 minut. Priporočljivo je, da si vsakih 60 min naredite odmor 10-15 minut.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če ste utrujeni, zaspani ali spite.
- Po uporabi vedno izklopite aparat iz vtičnice. Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je priključena.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vira toplote.
- Otroci, mlajši od 18 let, osebe s telesnimi ali duševnimi motnjami in starejši ne smejo uporabljati naprave brez nadzora odraslih.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- Osebe, ki trpijo zaradi kožne bolezni, so poškodovane ali so na rehabilitaciji po kirurškem posegu, lahko napravo uporabljajo samo po posvetu z zdravnikom.
- Za popravilo uporabljajte samo originalne dele.
- Popravila sme izvajati samo pooblaščen osebje.
- Ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo, kot so savne ali kopalnice.
- Če enote ne uporabljate dlje časa, jo pred prvo uporabo preverite.
- Prekomerna uporaba lahko povzroči pregrevanje in skrajša življenjsko dobo naprave.
- Naprava ne nadomešča zdravstvene oskrbe.
- Samo za domačo uporabo.
- Da se izognete draženju kože, naprave ne uporabljajte več kot 60 minut.
- Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom.
- Masaža ne sme biti nikoli neprijetna, če čutite bolečino ali masaža ni udobna, takoj prenehajte z uporabo.
- Nikoli ne premikajte enote s potegom napajalnega kabla.
- Pred izklopom iz napajalnika nastavite stikalo za izklop.
- Napajalni kabel naj bo ločen od toplote in vlage.
- Ne uporabljajte 30 minut pred obrokom ali po njem.
- Napravo hranite na suhem in hladnem mestu. V notranjosti ne puščajte vode, če je temperatura okolja nižja od 0 ° C

- Pred priključitvijo naprave nalijte vodo. Uporabljate lahko vodo do + 48 ° C.

OPOZORILO: Naprave nikoli ne vklopite in ne uporabljajte, če v njej ni vode.

OPOZORILO: Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ni namenjena za medicinsko uporabo. Če napravo uporabljajo otroci, mora biti pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Ta naprava ni igrača.

UPORABA

Nalijte vodo do 48 °C v kad in nato priključite na elektriko.

Z obračanjem gumba na položaj gretja se prikaže trenutna temperatura vode, voda začne segrevati do 42 °C. Z obračanjem gumba na položaj IZKLOP se izklopi gretje kopeli.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izdelek izklopite in izvlecite kabel iz električnega omrežja.
- Prepričajte se, da je odtok zaprt in kabel skrit.
- Čistite samo s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil.
- Naprave ne potopite v vodo.

SKLADIŠČENJE

- Ugasnite izdelek, ga izklopite in pustite, da se ohladi.
- Izdelek temeljito osušite.
- Naprave ne vlecite za napajalni kabel.
- Za notranjo uporabo.
- Naprave ne hranite v bližini virov toplote.

SPECIFIKACIJE

Nazivna napetost	~ 220 V
Frekvenca	50 Hz
Nazivna moč	500 W
Prostornina	6 l



VARSTVO OKOLJA

Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe ali če je popravilo neekonomično, ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno na najbližje odlagališče.

S pravilnim odlaganjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani o pravilnem odlaganju, se posvetujte z lokalnimi oblastmi, da se izognete kršitvam zakonov ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jih oddajte na mesto za reciklažo.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.