



PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO

Aparat za masažo vratu in tilnika inSPORTline Lenqua IN23092



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Za boljšo izkušnjo pred uporabo obrišite elektrode z vlažno krpo.
- Naprave ne potapljajte v vodo, saj ni vodotesna.
- Če želite prilagoditi položaj naprave, jo najprej izklopite. Nikoli ne premikajte ali prestavljajte naprave, medtem ko deluje.
- Naprava ni igrača. Ni namenjena otrokom.
- Če vam je slabo, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom.
- Če napravo shranjujete dlje časa, jo napolnite vsaj enkrat na mesec.
- Med uporabo odstranite ves nakit in kovinske predmete stran od naprave. Elektrode lahko ob stiku s kovinskimi napravami povzročijo kratek stik ali električni udar.
- Ne uporabljajte neprekinjeno na enem mestu več kot 30 minut.
- Naprave ne uporabljajte, če ste občutljivi na vročino.
- Naprave ne uporabljajte na mestih z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Naprave ne uporabljajte, če imate kožne bolezni ali poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če uporabljate medicinsko električno opremo, kot je srčni spodbujevalnik itd.
- Ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo elektromagnetne ali visokofrekvenčne valove.
- Naprave ne spreminjajte ali popravljajte sami.
- Hraniti na suhem in dobro prezračenem mestu.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.
- Naprava se samodejno izklopi po 15 minutah uporabe.
- Naprava ne služi kot nadomestilo za medicinsko ali terapevtsko oskrbo.
- Naprava je namenjena izključno domači uporabi, ni primerna za komercialne ali medicinske namene.
- Izdelek ni primeren za mlajše od 16 let.
- **OPOZORILO:** Naprava ni primerna za uporabnike z: občutljivo kožo, visokim ali nizkim krvnim tlakom, cerebrovaskularnimi boleznimi, tumorji, motnjami strjevanja krvi, vnetji ipd. boleznimi. Pred uporabo se vedno posvetujte z zdravnikom.

OPIS IZDELKA



1. Elektroda
2. Daljinski upravljalnik
3. Zvoki
4. Zmanjšajte intenzivnost
5. USB polnilni kabel
6. Povečajte intenzivnost
7. Ogrevanje
8. Način
9. Elastični silikonski spoji
10. Protizdrsne blazinice
11. Gumb za vklop/način
12. Vrata za polnjenje
13. Zaslona na dotik

PAKET



Masažna naprava



Daljinski upravljalnik



USB kabel



Priročnik

UPORABA

Opomba: Pred uporabo navlažite elektrode.



Napravo namestite na vrat in se prepričajte, da so elektrode nameščene na vaši koži.

	Za začetek držite tipko za način mode 3 sekunde.
	Pritisnite gumb za način mode, da spremenite način. Držite gumb za način mode 3 sekunde, da izklopite napravo.  ogrevanje  pritisnite za vklop/izklop zvokov  nastavitve intenzivnosti

POLNJENJE

- Če je baterija skoraj prazna, indikator sveti rdeče in utripa.
- Med polnjenjem indikator sveti rdeče in utripa. Ko je baterija napolnjena, indikator sveti belo in utripa.
- Čas polnjenja: 2 - 3 ure.
- Če nameravate napravo shraniti za dalj časa, polnite baterijo vsak mesec.

BATERIJA

- Daljinski upravljalnik napaja gumbasta baterija CR2032.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Ne uporabljajte baterij, ki niso priporočene.
- Baterije ne uporabljajte v okolju, kjer temperatura presega 45 °C.
- Baterij ne odvrzite med običajne odpadke, ampak jih oddajte na uradnem zbirnem mestu za recikliranje.

VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izklopite napravo.
- Umazanijo očistite s suho, mehko krpo.
- Po uporabi elektrode očistite z vlažno brisačo ali krpo. V primeru umazanije lahko elektrode očistite z razkužilom ali 75% alkoholnim koncentratom in mehko krpo.

SHRANJEVANJE

- Hraniti izven dosega otrok.
- Hraniti ločeno od sončne svetlobe, visokih temperatur in vlažnih mest.
- Hraniti na suhem in dobro prezračenem mestu.
- Temperatura: -20 °C - 55 °C
- Vlažnost: <93%
- Tlak: 50kPa - 106kPa

Pogosta vprašanja

Težava	Vzrok	Rešitev
Ni mogoče zagnati	Nizka baterija	Ponovno napolnite izdelek

Polnjenje ni mogoče / indikator ne prikazuje informacij	Kabel USB ni pravilno priključen Napačna vrsta USB	Kabel pravilno priključite Uporabite pravi kabel USB
Daljinski upravljalnik ne deluje	Baterija je šibka	Zamenjajte baterijo
Zaslon deluje, vendar ne masira	Elektrode se ne dotikajo kože Na koži je umazanija ali tujki	Prepričajte se, da se elektrode dotikajo kože Očistite in posušite kožo ali odstranite tujke
Mravljinčenje	Elektrode se ne dotikajo neposredno kože Delovanje je predolgo Intenzivnost je visoka Koža je preveč občutljiva	Prilagodite velikost tako, da se elektrode dotikajo kože Čas delovanja je 15 min Zmanjšajte intenzivnost Prenehajte uporabljati izdelek
Šibka stimulacija	Elektrode niso v neposrednem stiku s kožo Elektrode so umazane Intenzivnost je nizka	Elektrode se morajo dotikati kože Očistite elektrode Prilagodite intenzivnost

SPECIFIKACIJE

Model	HZ-INECK-1
Dimenzija	15,5 x 15,5 x 5 cm
Baterije	CR2032, gumbasta baterija 3 V DC
Vgrajena baterija	litij polimer
Material	ABS + silicij
Čas polnjenja	2 – 3 ure
Vhod	5 V
Teža	160 g ± 10 g
Frekvenca impulza	2230 Hz ± 10
Valovna širina	448 µS
Samodejni izklop	15 min
Vlažnost okolja	<80%
Temperatura okolice	+5 °C - +40 °C
Atmosferski tlak	68 kpa – 106 kpa

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonodaje ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.