



NAVODILA ZA UPORABO IN 25825 Ogrevane nogavice W-TEC Tarviso

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Uporabljajte samo v skladu z navodili.
- Ne spreminjajte izdelka.
- Izdelka ne popravljajte sami.
- Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali obrabljenega izdelka.
- Ne uporabljajte, če je temperatura okolice višja od 30 °C.
- Baterije ne mečite v odprt ogenj in je ne izpostavljajte odprtemu ognju.
- Baterijo hranite stran od virov toplote.
- Hranite stran od vode.
- Baterije ne odlagajte med mešane odpadke.
- Če nogavice shranjujete dalj časa, odstranite baterije.
- Če je temperatura previsoka, takoj prenehajte uporabljati nogavice.
- Nogavice polnite pod nadzorom.
- Ne polnite nogavic, če so mokre.
- Napajanje: Baterija nogavic: Li-ion baterija 5V/2A 5000 mAh (USB tip-C), baterija krmilnika: 27A/12V.

UPORABA

Pred uporabo se prepričajte, da je baterija napolnjena; po potrebi jo napolnite. Za polnjenje uporabite adapter z močjo najmanj 2A.

Pred uporabo morate baterije seznaniti s krmilnikom. Dvakrat pritisnite gumb za vklop na baterijah, nato pritisnite katerikoli gumb na krmilniku. Baterije se bodo povezale s krmilnikom.

Povežite baterije z nogavicami in nastavite temperaturo s pomočjo krmilnika.

Intenzivnost in trajanje ogrevanja sta odvisna od temperature okolice.

- **Rdeča – visoka temperatura 65°C**, čas ogrevanja približno 3 ure
- **Zelena – srednja temperatura 55°C**, čas ogrevanja približno 5 ur
- **Modra – nizka temperatura 45°C**, čas ogrevanja približno 7 ur

Ogrevanje nogavice poteka po vseh prstih in polovici sprednjega dela stopala.

Paket vsebuje: 1 par nogavic z baterijami, polnilni kabel, krmilnik.



1. Nizka temperatura – 45°C, čas ogrevanja približno 7 ur
2. Srednja temperatura – 55°C, čas ogrevanja približno 5 ur
3. Visoka temperatura – 65°C, čas ogrevanja približno 3 ure
4. Gumb za vklop

VZDRŽEVANJE

Nežno pranje v pralnem stroju pri 30°C v vrečki za perilo ali ročno pranje. Priporočamo odstranjevanje umazanije z vlažno krpo ter raztopino tople vode in neagresivnega detergenta. Pred pranjem odstranite baterijo.



Ne kemično čistiti

Sušite na ravni podlagi

Ne sušite v sušilnem stroju

Ne belite

Ne likajte

Nežno pranje v pralnem stroju pri 30°C

Material: 85% bombaž, 5% najlon, 7% poliester, 3% spandeks



Ogrevano območje: prsti, sprednji del podplata in nart

VARSTVO OKOLJA

Po preteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga oddajte v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno na najbližjem odlagališču odpadkov. S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani o pravilnem odstranjevanju, se obrnite na lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakona ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jih oddajte na zbirališče za recikliranje.