



PRIROČNIK ZA UPORABO - SLO

IN 27609 Električni skuter inSPORTline E-Greta 12Ah

IN 27612 Električni skuter inSPORTline E-Greta 20Ah

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred vožnjo se seznanite z lokalnimi predpisi in zakoni. Starostna omejitev in način uporabe se lahko razlikujeta glede na državo. Uporabnik je odgovoren za seznanitev z zakonodajo.
- Izdelka ne spreminjajte ali modificirajte.
- Če se na izdelku pojavijo ostre robove, takoj prenehajte z uporabo skuterja.
- Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.
- Pred vožnjo preverite delovanje zavor in luči.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Vsak nov uporabnik mora biti seznanjen z upravljanjem in uporabo skuterja.
- Nikoli ne spreminjajte konstrukcije ali motorja za povečanje zmogljivosti, saj s kakršnokoli spremembo izgubite pravico do garancije.
- Pred vožnjo prilagodite vzratna ogledala, da boste videli za seboj.
- Vedno se popolnoma posvetite vožnji.
- Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk.
- Pred vožnjo preverite stanje baterije.
- Učinkovitost zavor se na mokri podlagi zmanjša, zato vedno zavirajte počasi in pravočasno.
- Nenadno zaviranje lahko povzroči izgubo ravnotežja in padec.
- Ni primerno za osebe s posebnimi potrebami.
- Vozite gladko, izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti.
- Skuterja ne parkirajte nezaščitenega na dežju ali neposredni sončni svetlobi.
- Ne ustavljajte se na strmem klancu.
- Vozite le po utrjenem terenu.
- Zaščitite skuter pred dežjem in vodo.
- Nikoli ne puščajte skuterja prižganega ali s ključem v vžigu brez nadzora.
- Hranite izven dosega otrok; če so v bližini otroci, preprečite nepooblaščen uporabo.
- Če želite skuter uporabljati v običajnem cestnem prometu, preverite njegovo primernost glede na lokalne predpise in zakone.
- Osebe z omejeno mobilnostjo morajo biti vedno v spremstvu druge osebe.
- O zdravstveni sposobnosti za vožnjo se posvetujte z zdravnikom.
- Če pride do nenadnega pospeševanja ali upočasnjevanja skuterja ali kakršnekoli druge nepravilnosti, takoj prenehajte z vožnjo.
- Skuter je namenjen le eni osebi hkrati.
- Ob zmanjšani vidljivosti nosite odsevni jopič ali oblačila z odsevnimi elementi.
- Med polnjenjem mora biti skuter pod stalnim nadzorom.
- Primerno za osebe stare 18 let ali več.
- Ustreza standardu EN 15194:2017.

OPIS IZDELKA



1. Sprednja luč	7. Motor
2. Pokrov	8. Zadnja zavora
3. Sedež	9. Zadnji amortizer
4. Predal za shranjevanje	10. Sprednje vilice
5. Zadnja luč	11. Sprednja zavora
6. Zadnji blatnik	12. Sprednji blatnik

OPIS NADZORA



1. Hupa	4. Način hitrosti
2. Smerniki	5. Sprednje luči
3. Žarometi za dolge/kratke luči	6. Hupa

UPRAVLJANJE

Pred vožnjo je odgovornost uporabnika, da se seznani z lokalnimi predpisi in zakoni.

Preklopite stikalo pod sedežem v vklopljen položaj. Vstavite ključ in ga obrnite v desno. Usedite se in primite obe ročici. Na desni ročici se nahaja plin. Z obračanjem proti sebi začnete pospeševati.

Sprostitev plina in pritisk na zavore povzroči upočasnitev. Vedno imejte hitrost pod nadzorom, pospešujte in upočasnjujte gladko.

Pri speljevanju ali vožnji v klanec lahko varčujete z baterijo tako, da uporabljate pedale.

VZDRŽEVANJE

- Preverite pritrditev prednjega kolesa in redno pregledujte prednje vilice.
- Redno preverjajte stanje pnevmatik.
- Redno preverjajte stanje in delovanje hupe, luči ter vseh upravljalnih elementov.
- Preverjajte stanje in delovanje zavor.
- Redno polnite baterijo.
- Če boste skuter shranjevali dalj časa, odstranite baterijo.
- Ne umivajte s pomočjo visokega tlaka.
- Nečistoče na površini očistite z vlažno krpo in nevtralnimi čistilnimi sredstvi. Nato površino osušite.
- Gibljive dele je treba redno pregledovati in po potrebi mazati.
- Zavore ne smejo priti v stik z oljem ali mastjo.
- Vozilo parkirajte na senčnem mestu, ne izpostavljajte ga ekstremnim vremenskim vplivom (temperatura, dež itd.).
- Redno mažite verigo in ležaje.
- Spremljajte nivo zavorne tekočine, življenjska doba 3+ leta.
- Redno preverjajte napetost verige, veriga ne sme biti ohlapna za več kot 10–15 mm.
- Preverjajte pritrditev koles: sprednje (22 N.m), zadnje (30 N.m).

PRED VOŽNJO

Pred vožnjo preverite naslednje:

- Delovanje zavor, luči, gibanje in zračnost krmila itd.
- Preverite pravi tlak v pnevmatikah in njihovo stanje.
- Nastavite pravilno višino sedeža.
- Preverite stanje napolnjenosti baterije.

POLNENJE BATERIJE

- Baterijo polnite pod nadzorom.
- Baterijo polnite po vsaki uporabi ali kadar je skoraj prazna.
- Pred polnjenjem je treba vozilo izklopiti in odstraniti ključ.
- Ne dotikajte se baterije ali polnilca, če imate mokre ali vlažne roke.
- Kontakti baterije morajo biti zaščiteni pred stikom s kovinskimi predmeti ali vodniki.
- Čas polnjenja baterije je 8–10 ur. Ko se na polnilcu prižge zelena lučka, je baterija napolnjena.
- Polnite le v suhem in dobro prezračenem prostoru.
- Baterije ali polnilca ne razstavljajte.
- Hranite izven dosega otrok in domačih živali.

Če polnite odstranjeno baterijo:

Baterijo položite na ravno, negorljivo površino. Priključite polnilec na baterijo in nato polnilec v električno omrežje (230 V).

Po polnjenju izklopite polnilec iz električnega omrežja in nato iz baterije.

Če polnite baterijo, ki je priključena na vozilo:

Odstranite gumijasti pokrovček in priključite polnilec. Nato priključite polnilec v električno omrežje (230 V).

Po polnjenju izklopite polnilec iz električnega omrežja in nato iz baterije.

	Preberite priročnik		Obstaja nevarnost eksplozije. Med polnjenjem se lahko sproščajo eksplozivni plini. Polnite v dobro prezračenem prostoru.
	Zaprta svinčeno-kislinska baterija Obstaja nevarnost opeklin.		Kajenje in ravnanje z odprtim ognjem sta prepovedana.
	Med rokovanjem nosite zaščitna očala. Če pridete v stik s kislino, prizadeto mesto sperite s tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.		Nevarni odpadki. Ne odvrzite med javne odpadke.
	Hraniti izven dosega otrok.		Reciklirajte na zbirnem mestu.

BATERIJA

Garancija 6 mesecev na življenjsko dobo baterije – nazivna kapaciteta baterije ne bo padla pod 70 % svoje celotne kapacitete v obdobju 6 mesecev od prodaje izdelka.

Za pravilno delovanje in varno uporabo baterije upoštevajte navodila v priročniku. Če je baterija poškodovana, iz nje uhaja tekočina ali oddaja nenavaden vonj, takoj prenehajte z uporabo.

- Življenjska doba baterije je omejena. Če uporabljate baterijo, ki presega običajno življenjsko dobo, se lahko poveča pogostost polnjenja in zmanjša doseg skuterja.
- Baterije ne odpirajte in ne mečite v ogenj. Vanjo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Ne dotikajte se baterije s kovinskimi predmeti. Baterija lahko eksplodira ali se poškoduje.
- Uporabljajte samo originalni polnilec.
- Med vožnjo upoštevajte lokalne predpise in zakone.
- Baterijo lahko sproti polnite.
- Idealna temperatura za polnjenje baterije je med +10 °C in +30 °C.
- Če baterijo uporabljate dlje časa, bo njena temperatura višja. To je normalen pojav.
- Če baterijo uporabljate v hladnem okolju, bo njen doseg manjši.
- Baterije ne popravljajte ali spreminjajte sami.
- Baterijo polnite pod stalnim nadzorom.

SPECIFIKACIJE

Dimenzije (D*Š*V) mm	1700×620×1050	1700×620×1050
Motor	Brezkrtačni motor 350 W	Brezkrtačni motor 350 W
Baterija	48V12AH svinčeno-kislinska baterija	Litjeva baterija 48V20AH
Čas polnjenja	6-8 h	6-8 h
Vhod za polnilec baterije	100–240 V	100–240 V
Sprednja/zadnja zavora	Bobnasta zavora	Bobnasta zavora
Pnevmatike	18"x2,5 z zračnico	18"x2,5 z zračnico
Največja hitrost	25 km/h	25 km/h
Domet z enim polnjenjem	30–40 km	Do 55 km
Največji (stopinja) vzpona	8°	8°
Največja nosilnost	120 KG	120 KG
Neto teža	65 kg/72 kg	51 kg/67 kg
Skupna teža	73 KG	74 KG
Velikost paketa	1480 × 330 × 860 mm	1480 × 330 × 860 mm
drugo	Vzvrtna ogledala, daljinski upravljalnik, smerniki, pedali	Vzvrtna ogledala, daljinski upravljalnik, smerniki, pedali

ODPRAVLJANJE TEŽAV

	Opis	Motnja	rešitev
1	Ni mogoče začeti	1. nizka napetost baterije 2. slab kontakt baterije 3. stikalo za vklop ni v pravilnem položaju	1. napolnite baterijo 2. očistite kontakte baterije 3. preklopite v pravi položaj
2	Hitrosti ni mogoče nastaviti/hitrost je prenizka	1. nizka napetost baterije 2. Žica za plin je ohlapna 3. Vzmet kabla je obrabljena.	1. napolnite baterijo 2. zategnite kabel 3. zamenjajte vzmet
3	Motorja ni mogoče zagnati	1. slaba povezava 2. Žica za plin je ohlapna 3. so kabli poškodovani	1. ponovno vzpostavite povezavo 2. zategnite kabel 3. zamenjajte kable
4	Nizek doseg z enim polnjenjem	1. slab tlak v pnevmatikah 2. slabo napolnjena baterija 3. prekomerna obremenitev ali slabi vozniki pogoji	1. preverite tlak, po potrebi napihnite 2. napolnite baterijo 3. preverite obremenitev, pomagajte si s pedaliranjem

		4. slabo ohranjen akumulator 5. nizka temperatura okolja	4. zamenjajte baterijo 5. Polnite pri višji temperaturi
5	Polnilnik se ne polni.	1. nepravilno priključen v vtičnico 2. pregorela varovalka 3. nepravilno priključen na baterijo	1. preverite ožičenje 2. zamenjajte varovalko 3. preverite ožičenje
6	Pogonski motor oddaja nenaravne zvoke	1. obraba ležajev motorja 2. brušenje z ogljikovimi ščetkami 3. veliko odstopanje deformacije platišča ali	1. zamenjajte ležaj 2. zamenjajte ogljikovo krtačko 3. prilagodite položaj kolesa ali zamenjajte platišče

Vsi posegi v vozilo morajo biti izvedeni v servisu.

VAROVANJE OKOLJA

Po preteku življenjske dobe izdelka ali v primeru, da bi bila nadaljnja popravila ekonomsko neučinkovita, se izdelka znebite v skladu z lokalnimi predpisi in na okolju prijazen način. Izdelek odnesite na najbližje zbirno mesto, namenjeno za tovrstno odlaganje.

S pravilno odstranitvijo boste pripomogli k ohranjanju dragocenih naravnih virov ter preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Če niste prepričani, se posvetujte z ustreznimi lokalnimi organi, da ne bi prišlo do kršitve predpisov in morebitnih sankcij.

Baterij ne odlagajte med običajne odpadke, temveč jih oddajte na mesta, namenjena recikliranju.