



PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
Električni trikolesnik inSPORTline Zorica Deluxe
z elektromagnetno zavoro IN 28566



VARNOSTNA NAVODILA


- Pred uporabo prosimo preberite priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.
- Pred vožnjo se seznanite z lokalnimi predpisi in zakoni. Starostne omejitve in uporaba se lahko razlikujejo od države do države. Uporabnik je odgovoren za to, da se najprej seznani z zakoni. Primerno za osebe, stare 18 let in več.
- Ne spreminjajte ali popravljajte izdelka.
- Ne uporabljajte trikolesnika, če so na njem ostri robovi.
- Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola, tablet ali drog.
- Pred vožnjo preverite, ali zavore in luči delujejo pravilno.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Vsak nov uporabnik se mora seznani z vožnjo in uporabo trikolesnika.
- Nikoli ne spreminjajte strukture ali motorja, da bi povečali zmogljivost – vsaka sprememba bo razveljavila garancijo.
- Pred vožnjo prilagodite ogledala tako, da vidite za sabo.
- Vedno bodite popolnoma osredotočeni na vožnjo.
- Ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk med vožnjo.
- Pred vožnjo preverite napolnjenost baterije.
- Učinkovitost zaviranja je zmanjšana na mokrih površinah – vedno zavirajte počasi in si privoščite dovolj časa za ustavitev.
- Nenadno zaviranje lahko povzroči izgubo ravnotežja in padec.
- Pred vožnjo prilagodite sedež v udoben položaj, da boste lahko skiro udobno upravljali.
- Vozite gladko, izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti.
- Ne parkirajte skiroja nezaščitenega na dežju ali neposredni sončni svetlobi.
- Ne ustavljajte se na strmih klancih.
- Vozite samo po asfaltiranem terenu.
- Ne polnite trikolesnika brez nadzora.

- Zaščitite trikolesnik pred dežjem in vodo.
- Nikoli ne puščajte trikolesnika prižganega ali s ključem v kontaktu brez nadzora.
- Hranite izven dosega otrok; če so otroci v bližini, preprečite nepooblaščno uporabo.
- Če želite trikolesnik uporabljati v običajnem prometu, se posvetujte z lokalnimi predpisi in zakonodajo o njegovi primernosti.
- Osebe z zmanjšano mobilnostjo morajo biti vedno v spremstvu druge osebe.
- Posvetujte se z zdravnikom glede svoje telesne pripravljenosti za vožnjo.
- Če trikolesnik nenadoma pospeši ali upočasni ali pride do kakršne koli druge nenavadnosti, takoj prenehajte z vožnjo.
- Trikolesnik je namenjen samo eni osebi naenkrat.
- Ob zmanjšani vidljivosti nosite odsevni jopič ali oblačila z odsevnimi elementi.

OPIS IZDELKA



1. Vzratno ogledalo	7. Indikacijske lučke
2. Žarometi	8. Disk zavora
3. Plin	9. Kolesa
4. Zaslon	10. Vrata za polnjenje
5. Zavorna ročica	11. Sedež
6. Shranjevanje	12. Kolesa za zaščito pred nagibanjem



1. Zaslon 2. Luči 3. Smerniki 4. Hupa 5. Menjava smeri vožnje 6. Način hitrosti

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nosilnost: 200 kg

Najvišja hitrost: Do 25 km/h

Največji doseg: Do 45 km

Največji naklon: 20°

Minimalna oddaljenost od tal: 12,7 cm

Vrsta zavor: Vozilo je opremljeno z elektromagnetno zavoro, ki je dodana hidravlični kolutni zavori (spredaj) / bobnasti zavori (zadaj). Ima dve funkciji zaviranja, samo spustite ročico za hitrost in vozilo se takoj ustavi.

Blažilci: Sprednje vilice z vzmetenjem, zadnji blažilci

Velikost pnevmatik: Premer 93,98 cm, širina 7,62 cm

Motor: 1000 W

Čas polnjenja: Do 8 ur

Vrsta baterije: Svinčena baterija

Napetost baterije: 12 V

Kapaciteta baterije: 20 A

Delovanje baterije: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Hitrost in doseg sta odvisna od okoliščin, kot so temperatura, vremenske razmere, slog vožnje, površina tal itd.


VKLOP

1. Obrnite ključ v položaj za vklop in pritisnite gumb START
2. Za izklop obrnite ključ v položaj za izklop
3. Pritisnite tipko in obrnite na ključavnico, da zaklenete. Pritisnite tipko in jo obrnite za odklepanje.




KRMILNIK

1. Zaklepanje
2. Odklepanje
3. Alarm



KAZALCI



1. Levi smernik
2. Hitrost
3. Dolge luči
4. Desni smernik
5. Stanje baterije
6. Prevožena razdalja
7. Napaka plina

PRITRDITEV VZVRATNIH OGLEDAL

Pritrdite ogledala. Ogledala trdno privijte, vendar ne premočno.



POLNJENJE BATERIJE

Priključek za polnjenje se nahaja pod sedežem.



Polnjenje baterije

Inteligentni polnilec, priložen vozilu, samodejno prekine polnjenje, ko je baterija napolnjena do 100 % – ima zaščito pred prenapolnjenjem.

Med polnjenjem polnilca nikoli ne prekrivajte, saj obstaja nevarnost poškodbe.

Polnilec se lahko poškoduje zaradi nenormalne izpostavljenosti vodi, udarcem itd. V takem primeru garancija ne velja. Vozilo vedno polnite v izklopljenem stanju.

Nikoli ne polnite baterije z drugim polnilcem, kot tistim, ki je priložen vozilu, saj obstaja resno tveganje za poškodbo ali uničenje baterije.

Postopek polnjenja

1. Odstranite zaščitni pokrov polnilnega priključka in vanj vstavite vtič polnilca.

2. Priključite polnilec na električno omrežje (230 V).
3. Polnjenje je aktivno, če LED lučka na polnilcu sveti rdeče. Ko je baterija napolnjena, LED lučka zasveti zeleno.
4. Po končanem polnjenju izključite polnilec iz električnega omrežja ter odstranite vtič iz vozila.
5. Skrbno zaprite polnilni priključek vozila z zaščitnim pokrovom.

UPORABA



1. Najprej se prepričajte, da leva zavora ni zaklenjena. Če je varovalka v levi zavori, vozilo ne bo mogoče zagnati. Če želite zakleniti ali odkleniti vozilo, vedno pritisnite na zavoro, preden uporabite varnostno ključavnico.
2. Ključ vstavite v ključavnico in ga obrnite.
3. Zaslona se bo osvetlil.
4. Nastavite način hitrosti:
 - I – največ 9,6 km/h
 - II – največ 19,3 km/h
 - III – največ 24,9 km/h




5. Z vrtenjem ročice proti sebi boste pospeševali. Med vožnjo vedno imejte noge na oporah za noge.
 6. Upočasnite z uporabo sprednjih in zadnjih zavor, dokler se ne ustavite.
- OPOZORILO:** Vedno postopoma zmanjšujte hitrost, nikoli nenadoma in s polno močjo. Vedno zavirajte dovolj zgodaj. Moke ali vlažne cestne površine ter klanci lahko povečajo zavorno pot.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Zaščitite pred vodo in prekomerno vlago, da preprečite poškodbe notranjega električnega tokokroga.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim razmeram.
- Zaščitite pred ostrimi predmeti in robovi.
- Zaščitite pred udarci.
- Izdelka ne popravljajte sami. Vedno se obrnite na servisni oddelek.

Menjava olja v menjalniku

Za menjavo olja v menjalniku uporabite 130 ml olja ASE85W-90 API GL 4.



Prva menjava po prevoženih 1000 km ali v roku 2 let od datuma prodaje.

Naslednja menjava po prevoženih 5000 km ali v roku 2 let od prve menjave olja.

Vsaka nadaljnja menjava olja naj bo opravljena bodisi po prevoženih 5000 km ali v roku 2 let od prejšnje menjave.

Preverite nivo olja in ga po potrebi zamenjajte, če vozilo ni bilo v uporabi več kot 4 mesece.

PRED UPORABO

Pred vožnjo preverite naslednje:

- Delovanje zavor, luči, premikanje in prosti hod krmila itd.
- Preverite pravilen tlak in stanje pnevmatik.
- Prilagodite sedež v ustrezen položaj.
- Preverite stanje napolnjenosti baterije.

BATERIJA

Gel elektrolitne baterije ne potrebujejo vzdrževanja in na splošno veljajo za stabilnejše, varnejše ter manj tvegane kot Li-ion baterije, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri dolgotrajni uporabi. So zmogljive in imajo nizko samodejno praznjenje.

Priporočamo redno polnjenje baterije tudi, če vozila ne uporabljate—približno enkrat mesečno—ter jo hranite napolnjeno na 60–80 % kapacitete.

Če baterija ni pravilno vzdrževana, lahko pride do poškodb, kar lahko skrajša doseg vozila ali v najslabšem primeru povzroči popolno neuporabnost. Redno polnjenje podaljšuje njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da baterijo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Opozorilo! Baterije nikoli ne puščajte izpraznjene! Vedno jo polnite, dokler polnilec ne pokaže, da je polnjenje zaključeno.

Za pravilno delovanje in varno uporabo baterije upoštevajte navodila v priročniku. Če je baterija poškodovana, pušča tekočino ali oddaja nenavaden vonj, takoj prenehajte z uporabo.

- Življenjska doba baterije je omejena. Če baterijo uporabljate dlje od njene predvidene življenjske dobe, se lahko poveča pogostost polnjenja in zmanjša njen doseg.
- Baterije nikoli ne odpirajte ali mečite v ogenj. Vanjo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Idealna temperatura za polnjenje baterije je med +10 °C in +30 °C.
- Če baterijo uporabljate v hladnem okolju, bo njen doseg zmanjšan.
- Baterije ne popravljajte ali spreminjajte sami.

VAROVANJE OKOLJA

Ko izdelek doseže konec življenjske dobe ali če je morebitno popravilo ekonomsko neučinkovito, ga odstranite v skladu z lokalno zakonodajo in na okolju prijazen način na najbližjem smetišču.

Z ustreznim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire ter prispevali k zdravju ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranitev, se posvetujte z lokalnimi organi, da se izognete kršitvam zakonov ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na ustreznem zbirnem mestu za reciklažo.