




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 7256 Multifunkční posilovací věž inSPORTline ProfiGym N40



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
BALENÍ.....	3
LIKVIDACE.....	3
SEZNAM DÍLŮ.....	4
MONTÁŽ	8
POKYNY KE CVIČENÍ.....	13
CVIKY	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	15

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ!

- Tento přístroj je navržen pouze pro domácí využití a hmotnost uživatele by neměla přesahovat 100kg.
- Výrobek používejte pouze k účelům, ke kterým je přímo určen. Při nesprávném používání může být ohrožena vaše bezpečnost. Výrobce není zodpovědný za škody na zdraví a majetku vzniklé v důsledku nesprávného používání přístroje.

POZOR!

1. Aby se riziko vzniku úrazu snížilo na minimum, byl přístroj navržen a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami. Přístroj mohou používat pouze dospělé osoby.
2. Nesprávně vedený nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví. Před zahájením cvičebního programu si nechejte provést lékařské vyšetření, abyste se ujistili, že pro vás nebude cvičení představovat žádné riziko. Tréninkový program sestavte na základě výsledků lékařské prohlídky.
3. Z bezpečnostních důvodů by si nikdy neměly s přístrojem hrát děti. Mohou nastat nepředvídatelné a nebezpečné situace – za případné úrazy nese výrobce žádnou zodpovědnost.
4. Děti mohou přístroj používat pouze v případě, že jsou obeznámeny se správným způsobem cvičení a hrozícími riziky.
5. Montáž musí provádět dospělá osoba. Přístroj musí být umístěn na rovný a pevný povrch a lze jej začít používat až po úspěšném dokončení montáže.
6. Při častém používání doporučujeme provést minimálně jednou za dva měsíce kontrolu všech dílů (zejména spojovacího materiálu).
7. V případě poškození/opotřebení jakéhokoliv dílu přestaňte přístroj z bezpečnostních důvodů ihned používat. Poškozený díl vyměňte co nejdříve za nový.
8. Vždy se ujistěte, že jsou všechny polohovací části přístroje řádně zajištěny.
9. Ke cvičení vždy používejte vhodné oblečení a obuv.

BALENÍ














































Přístroj je balen v recyklovatelných materiálech přátelských k životnímu prostředí:





































- Lepenková krabice
- Polystyrenová tvarová výplň (PS bez obsahu FCKW)
- Fólie a sáčky z PE
- Stahovací pásky z PP

LIKVIDACE

Balící materiály nepatří do běžného odpadu, zbavte se jich v souladu s ochranou životního prostředí.

SEZNAM DÍLŮ

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 	25 
26 	27 	28 	29 	30 
31 	32 	33 	34 	35 
36 	37 	38 	39 	40 
41 	42 	43 	44 	45 

46 	47 	48 	49 	50 
51 	52 	53 	54 	55 
56 	57 	58 	59 	60 
61 	62 	63 	64 	65 
66 	67 	68 	69 	70 
71 	72 	73 	74 	75 
76 	77 	78 	79 	80 
81 				


OZNAČENÍ	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ
1	Základna	1
2	Zadní nosník	1
3	Zadní podpěra	1
4	Nášlapná deska	1
5	Středová podpěra	1
6	Spodní rám	1
7	Horní rám	1
8	Zadní rameno	1
9	Rám sedla	1
10	Přední rameno / posilovač nohou	1
11	Držák sedla	1
12	Rám zádové opěry	1
13	Polohovací tyč	1
14	Posuvný držák	1
15	Držák pěnového válečku	2
16	Zadní rám	1
17	Levé pohyblivé rameno	1
18	Pravé pohyblivé rameno	1
19	Držák kotoučového závaží	2
20	Levé madlo	1
21	Pravé madlo	1
22	Držák madla	2
23	Obouruční prohnuté madlo	1
24	Obouruční rovné madlo	1
25	Osa pěnových válečků	2
26	Montážní destička	1
27	Montážní destička	1
28	Montážní destička	2
29	Velká podložka	2
30	Opěrka hlavy	1
31	Zádová opěra	1
32	Sedlo	1
33	Pěnový váleček	6
34	Gumová podložka	3
35	Popruh pro posilování břicha Ab Curl	1
36	Kladka 90mm	8

37	Čtvercová koncová krytka 25*25	4
38	Lanko	1
39	Krátké lanko	1
40	Jistící kolík	2
41	Doraz	2
42	Ruční matice	1
43	Krytka madla	6
44	Bezpečnostní objímka	4
45	Krytka podpěry základny	1
46	Obdélníková koncová krytka 50*25	1
47	Obdélníková koncová krytka 70*50	1
48	Čtvercová koncová krytka 38*38	2
49	Čtvercová koncová krytka 50*50	9
50	Kulatá koncová krytka	4
51	Jistící koncová krytka	6
52	Hranatá objímka	4
53	Vymezovací vložka	2
54	Vymezovací vložka – dlouhá	2
55	Vymezovací vložka 38-19	8
56	Karabina	4
57	Řetízek	1
58	Vedení lanka	10
59	Kolík	2
60	Imbusový šroub s vypouklou hlavou M8*16	10
61	Šroub s šestihrannou hlavou M10*16 + podložka	10
62	Křížový šroub M10*45	2
63	Šroub s šestihrannou hlavou M10*50 + podložky + matice	7
64	Šroub s šestihrannou hlavou M12*70 + podložka	1
65	Šroub s šestihrannou hlavou M10*70 + podložky + matice	1
66	Šroub s šestihrannou hlavou M10*80 + podložky + samojistící matice	2
67	Šroub s šestihrannou hlavou M10*90 + podložky + matice	1
68	Šroub s šestihrannou hlavou M10*100 + podložky + samojistící matice	1
69	Šroub s šestihrannou hlavou M12*20 + velkoplošná podložka	4
70	Šroub s šestihrannou hlavou M12*65 + podložky + samojistící matice	4
71	Šroub s šestihrannou hlavou M12*75 + podložky + samojistící matice	1
72	Šroub s šestihrannou hlavou M12*75 + podložky + matice	6
73	Vymezovací vložka 50-10	2
74	Šroub s šestihrannou hlavou M12*105 + prohnuté podložky + matice	2

75	Šroub s šestihlannou hlavou M12*130 + podložky + samojistící matice	1
76	Šroub s šestihlannou hlavou M12*140 + podložky + samojistící matice	1
77	Pásek na kotník	1
78	Šroub s šestihlannou hlavou M12*70 + podložky + matice	1
79	Držák kladky	1
80	Malá karabina	1
81	Kladka 120mm	1

MONTÁŽ


KROK 1



1. Připevněte nášlapnou desku (4) k základně (1) pomocí šroubu M10*100 + podložek + samojistící matice (68).
2. Sešroubujte dohromady základnu (1), zadní nosník (2) a zadní podpěru (3) pomocí šroubů M12*105 + prohnutých podložek + matic (74).
3. Připevněte k základně (1) spodní rám (6) a podpěru (5) pomocí šroubů M12*65 + podložek + matic (70). Připevněte spodní rám (6) k zadnímu nosníku (2) pomocí šroubů M12*65 + podložek + matic (70).

4. Připevněte k spodnímu rámu (6) zadní rameno (8) pomocí šroubu M10*80 + podložek + samojistící matice (66). Šroub přespříliš neutahujte – rameno se musí volně otáčet. Nasuňte na tyče zadního ramena (8) bezpečnostní objímky (44).
5. Připevněte ke spodnímu rámu (6) držák kladky (79) pomocí ruční matice (42).

KROK 2



1. Provléčte lanko (38) otvorem v horním rámu (7) – lanko provlékejte koncem, na kterém je pouze polovina kuličky. Připevněte lanko k hornímu rámu (7) v bodě A pomocí kladky 120mm (81), dlouhé vymešovací vložky (54) a šroubu M10*90 + podložek + matice (67).


Ved'te lanko (38) držákem kladky na horním rámu (7) (bod B). Zafixujte lanko (38) pomocí kladky (36), vodičů (58) a šroubu M10*50 + podložek + matice (63).

2. Vsuňte horní rám (7) do spodního rámu (6) – zatím nemontujte šrouby. Zajistěte lanko (38) v držáku zadního ramena (8) (bod C) pomocí kladky (36), dvou vodičů (58) a šroubu M10*50 + podložek + matice (63). Provléčte lanko (38) horním a spodním rámem (7 a 6). Zafixujte lanko (38) v držáku (bod D) pomocí kladky (36), vodiče (58) a šroubu M10*50 + podložek + matice (63). Stejně přichytněte lanko v bodě E. Poté zafixujte lanko (38) v bodech F a G pomocí 2 kladek (36), čtyř vodičů (58) a dvou šroubů M10*50 + čtyř podložek + dvou matic (63).

3. Zajistěte horní rám (7) ve spodním rámu (6) pomocí šroubů M10*60 + podložek (61).

4. Připevněte ke spodnímu rámu (6) rám sedla (9) pomocí montážní destičky (27), šroubu M12*70 + podložky (64) a šroubu M12*70 + podložek + matice (78).
5. Připevněte rám posilovače nohou (10) k rámu sedla (9) pomocí šroubu M10*80 + podložek + samojistící matice (66). Provéďte lanko (38) otvorem v rámu posilovače nohou (10). Zafixujte lanko (38) v rámu (10) pomocí kladky (36), vymešovvací vložky (53) a šroubu M10*70 + podložek + matice (65).


KROK 3



1. Připevněte posuvný držák (14) ke spodnímu rámu (6) pomocí šroubu M12*140 + podložek + samojistící matice (76). Šroub příliš neutahujte – držákem (14) musí jít volně otáčet.
2. Zatáhněte za jistící kolík (40) držáku (14) a vsuňte polohovací tyč (13) do držáku. Zajistěte kolík v horním otvoru polohovací tyče (13).
3. Připevněte ke spodnímu rámu (6) rám zádové opěry (12) pomocí šroubu M12*75 + podložek + samojistící matice (71). Připevněte rám zádové opěry (12) k polohovací tyči (13) pomocí šroubu M12*130 + podložek + samojistící matice (75). Šrouby (71) a (75) příliš neutahujte – zádovou opěrou (12) musí jít volně otáčet.
4. Připevněte ke spodnímu rámu (6) zadní rám (16) pomocí montážní destičky (26) a šroubů M12*75 + podložek + matic (72).

5. Připevněte ke spodnímu rámu (6) levý a pravý držák (15) pomocí šroubů M10*16 + podložek + matic (61).
6. Odjistěte kolík (40) a vsuňte do rámu sedla (9) držák sedla (11). Zajistěte držák v rámu pomocí kolíku (40).


KROK 4



1. Nasadíte pravé pohyblivé rameno (18) na zadní rám (16) a zajistíte jej pomocí šroubu M12*20 + velkoplošné podložky (69).
2. Připevněte k pravému ramenu (18) držák kotoučů (19) pomocí montážní destičky (28) a šroubů M12*75 + podložek + matic (72). Nasuňte na držák kotoučů (19) bezpečnostní objímku (44). POZNÁMKA: Držák kotoučového závaží (19) připevněte tak, aby tyč směřovala šikmo nahoru k zadní straně věže.
3. Připevněte pravé madlo (21) k držáku (22) pomocí kolíku (59). Poté nasuňte na držák madla (22) velkou podložku (29), prostrčte držák pravým ramenem (18) a zajistěte jej pomocí šroubu M12*20 + velkoplošné podložky + matice (69).

4. Stejným způsobem proveďte montáž levého ramena.
5. Připevněte k rámu zádově opěry (12) opěrku hlavy (30) a zádovou opěru (31) pomocí šroubů M8*16 (60).
6. Připevněte k držáku (11) sedlo (32) pomocí šroubů M8*16 (60).

KROK 5



1. Nasuňte na osu (25) jeden pěnový váleček (33) a zajistěte jej pomocí koncové krytky (51). Prostrčte osu spodním otvorem posilovače nohou (25) a nasadte na ní druhý pěnový váleček (33) a koncovou krytku (51). Stejným způsobem připevněte k posilovači (10) horní opěrky (33).
2. Nasuňte na držáky (15) pěnové válečky (33). Přišroubujte k držákům (15) koncové krytky (51).
3. Zafixujte lanko (39) v držáku kladky na horním rámu (7) pomocí kladky (36) a šroubu M10*50 + podložek + matice (63). Připněte lanko (39) k očku na horním rámu (7) pomocí malé karabiny (80).
4. Pomocí karabiny (56) připevněte k lanku (38) horní obouruční madlo (23).
5. Ke koncovce lanka (38) lze pomocí dvou karabin (56) a řetízku (57) připnout rovné obouruční madlo (24) nebo pásek na kotník (77).
6. Pomocí karabiny (56) připevněte ke koncovce krátkého lanka (39) popruh (35). Před použitím popruhu (35) připněte karabinou lanko (39) k lanku (38).

POKYNY KE CVIČENÍ

DŮLEŽITÉ:

Před zahájením cvičebního programu se poraďte s lékařem o tom, zda pro vás cvičení na tomto přístroji nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Tréninkový program sestavte na základě výsledků lékařské prohlídky. Následujícími cvičebními pokyny by se měli řídit pouze zcela zdraví lidé.

Tato posilovací věž je určena pro domácí využití a představuje univerzální multifunkční přístroj vhodný fitness trénink, zejména pak pro posilování svalů. Aby pro vás cvičení nepředstavovalo žádné zdravotní riziko, dodržujte vždy následující pokyny:

1. Začátečníci by se měli vyvarovat zvedání příliš těžkého závaží.
2. Trénink začínejte zvedáním závaží o takové hmotnosti, abyste byli schopni provést 15 opakování cviků bez jakýchkoliv dýchacích obtíží.
3. Při cvičení dýchejte pravidelně. Při zdvihu závaží (koncentrické fázi) vydechujte, při spouštění závaží (excentrické fázi) se nadechněte. Dýchejte pravidelně.
4. Všechny pohyby by měly být pomalé a plynulé, neprovádějte trhavé pohyby.
5. Cviky provádějte v maximálním rozsahu pohybu, aby nedošlo ke zkrácení svalstva. Během koncentrické/excentrické fáze svalstvo zpevněte, aby nebyly přetěžovány klouby.
6. Obzvláště důležité je, aby byla záda ve vzpřímené pozici. Toho docílíte jedině tehdy, pokud budete po celou dobu cviku udržovat zpevněné břišní svalstvo.
7. Mějte na paměti, že síla šlach a kloubů se nezvyšuje stejně rychle jako síla a objem svalstva. Proto intenzitu cvičení zvyšujte následně:
 - a. Nejprve zvyšte četnost tréninků (počet tréninků za týden)
 - b. Zvyšte délku tréninku (počet sérií jednotlivých cviků)
 - c. Zvyšte zátěž (hmotnost závaží)

DOPORUČENÍ KE CVIČENÍ

Pro dobrou tělesnou kondici a dobré zdraví je vhodný silový a vytrvalostní typ tréninku, ale rovněž také trénink zaměřený na nárůst svalové hmoty (tzv. hypertrofický či objemový trénink).

Během silového a vytrvalostního cvičení se používají lehčí závaží – přibližně 40-50% z maximální hmotnosti, kterou je jedinec schopen uzvednout – a cviky se provádějí svižně konstantní rychlostí. Při tomto typu tréninku by se měl počet opakování cviku pohybovat mezi 16-20.

Pro nárůst svalové hmoty se používají závaží o větší hmotnosti – přibližně 60-80% z maximální hmotnosti, kterou je jedinec schopen uzvednout – a cviky se provádějí pomaleji.

Objemovému tréninku by měly předcházet přibližně 4 týdny pravidelného silového a vytrvalostního cvičení. Na posílení a zpevnění svalstva by měly klást důraz zejména starší osoby trpící problémy s klouby.

Každý trénink začínejte sérií zahřívacích cviků. Vždy dopřejte svalům dostatečný čas na regeneraci. Cvičte 2x-3x týdně a snažte se trénink obohatit různorodými sportovními aktivitami (např. chůzí, joggingem, jízdou na kole a plaváním).

Brzy si všimnete, jak se díky pravidelnému tréninku postupně zlepšuje vaše tělesná kondice i celková nálada.


Zahřívací fáze

Prvních 5-10 minut tréninku věnujte strečinku a zahřívacím cvikům. Během zahřívací fáze se zvyšuje tělesná teplota, tepová frekvence i krevní oběh a organismus se připraví na následnou zátěž.

Fáze pro zklidnění organismu

Během posledních 5-10 minut tréninku se zaměřte opět na strečink. Strečink slouží k protažení svalů a zmírnění negativních dopadů cvičení na organismus.

CVIKY



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamace: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamace: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: